


Manual de Instruções



Pass-Through Refrigerado

o futuro chegou à cozinha

Obrigado por ter adquirido Equipamentos ELVI

É com satisfação que entregamos em suas mãos o **Manual de Instruções** contendo algumas dicas para a utilização adequada dos equipamentos *ELVI*.

Cada vez mais estamos empenhados para que a sua empresa tenha plena satisfação na operação de nossos produtos.

Esperamos sanar todas suas dúvidas e nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos.

Boa leitura!

Índice

amo	
01. CARACTERÍSTICAS GERAIS	03
02. LOCALIZAÇÃO DE PONTOS NO PRODUTO	04
03. INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO	05
04. MODO DE USO	05
05. CUIDADOS BÁSICOS DE SEGURANÇA	06
06. PRECAUÇÕES DE MANUTENÇÃO	06
07. LIMPEZA	06
08. DIAGNÓSTICO DE DEFEITOS	07



Pass-Through Refrigerado ELVI

01. CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.1 Características Construtivas

Modelo: Horizontal ou vertical

Material: Aço Inoxidável
Acabamento: Polido Fosco
Consumo Elétrico: 310 W a 398 W

Tensão: 220 V – Mono/Bifásico




1.2 Descrição

PASS-THROUGH REFRIGERADO ELVI com câmara para passagem de alimentos entre dois ambientes, própria para manter a temperatura final dos alimentos.

Sua forma construtiva foi desenvolvida em:

- Estrutura externa em aço inoxidável com acabamento polido fosco e interna em alumínio especial stucco.
- Corpo estruturado com montantes especiais, constituindo um só bloco rígido.
- Portas de abrir interiças nos dois lados com dobradiças em aço inox e gaxetas de vedação em silicone com puxadores.
- Sistema de refrigeração composto de forçador de ar compressora hermética protegida com painel inox, acoplada na parte superior do equipamento.
- Isolação em poliuretano injetado.
- Controle de temperatura por termostato digital com indicador.
- Racks com trilho para recipientes gn's.
- Dreno para escoamento do degelo.
- Sapatas niveladoras em polipropileno na cor preta.

02. LOCALIZAÇÃO DE PONTOS NO PRODUTO



03. INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO

- A) Determinar o local da instalação conforme layout.
- B) Seguir corretamente a planta de pontos.
- C) Nivelar o equipamento evitando balanço e vibração.
- D) Não usar o equipamento sem ligar o fio terra.
- E) Sempre que desligar o equipamento, é necessário aguardar 10 minutos para ligá-lo novamente.
- F) Antes de conectar aparelho na rede elétrica, verificar a tensão correspondente ao equipamento.
- G) Não apoiar e nem bater com utensílios pontiagudos nas resistências.

OBS: Controlador de temperatura regulado de fábrica.

ATENÇÃO:

<u>Na tomada:</u> verificar a tensão em que o equipamento será ligado e se todos os fios estão conectados aos plugs.

<u>Nas instalações:</u> verificar se há energia no prédio, pois na falta de energia o equipamento deverá ser retirado da tomada.

<u>No transporte:</u> inclinar cuidadosamente o equipamento para não haver vazamento de óleo ou gases do compressor.

04. MODO DE USO

- A) Ligar o equipamento na tomada especificada.
- B) Aguardar 3 horas antes de colocar os produtos dentro do equipamento.

05. CUIDADOS BÁSICOS DE SEGURANÇA

- A) Recomendamos que a ligação do equipamento seja feita 180 minutos após a entrega e após uma limpeza interna.
- B) Somente colocar o produto no interior do pass-through após 3 horas de funcionamento do mesmo.
- C) Não deixar as portas abertas para não haver perda de refrigeração.
- D) Evitar a instalação do equipamento junto à área de cocção, pois o calor interfere no desempenho da refrigeração.
- E) Nunca bater as portas, quando estas estiverem abertas a mais de 90 graus.
- F) Para limpeza o equipamento deverá estar desligado.

06. PRECAUÇÕES DE MANUTENÇÃO

- A) Desligar o equipamento sempre que for iniciar a limpeza.
- B) Nunca usar objetos pontiagudos no descongelamento e limpeza do refrigerador.
- C) O condensador deve ser limpo com uma escova seca no sentido das aletas, para não haver aquecimento do motor.

07. LIMPEZA

- A) Degelo automático.
- B) Desligar o equipamento colocando o termostato na posição
- O (zero), depois retirar da tomada. E somente quando o
- equipamento estiver frio, iniciar a limpeza. É aconselhável efetuar a limpeza semanal.
- C) Eliminar todos os resíduos superficiais e gorduras que possam existir sobre o equipamento, preferencialmente lavando-o com água morna.
- D) Limpar somente com detergente neutro e esponja de espuma, enxaguar em abundância e secar bem com pano limpo.
- E) Não utilizar soda cáustica, palha de aço, facas, espátulas ou outros objetos que possam prejudicar o polimento do aço inoxidável.
- F) Executar o enxágüe do equipamento com água limpa devendo evitar os jatos de água.
- G) Nunca deixar água no interior do equipamento para evitar contaminação.

08. DIAGNÓSTICOS DE DEFEITOS

8.1 O equipamento não liga?

Causa	Soluções
Plug desligado	Ligar o plug
Tomada com mau contato	Corrigir defeito da Tomada
Seletor de temperatura na posição desligado	Ajusta seletor de Temperatura

8.2 O equipamento não gela?

Causa	Soluções
Ajuste inadequado no seletor de temperatura	Ajustar seletor conforme necessidade
Fonte de calor ou luz próximo ao equipamento	Evitar colocar equipamento próximo a áreas quentes
Condensador sujo	Passar espanadeira semestralmente nas entradas de ar

Ao solicitar nossos serviços de Assistência Técnica, favor observar:

- 1) Verifique cuidadosamente este Manual de Instruções e Termo de Garantia.
- 2) Qualquer dúvida, ligue para nosso *Serviço de Atendimento Técnico* que fornecerá mais informações ou sanar problemas via telefone; Assim, agilizamos nosso atendimento, bem como, evitamos despesas de sua parte com uma visita à sua empresa. Caso não sejam cumpridas as recomendações deste, será cobrado taxa de visita vigente.

Assistência Técnica: (11) 2181-3999



